两线全数字楼宇门口机使用说明

Version 1.0

上海创造软件系统有限公司

2016/02

ADD: 上海市长宁区长顺路11号虹桥荣广大厦518室 TEL: 021-62954248 FAX: 021-62195734 www.producemedia.com.cn 1 / 27

了Produce Media System 上海创造软件系统有限公司 ۴ 11

目录

前	言	4
—	产品概述	4
Ξ,	功能描述	5
	2.1 访客可视对讲	5
	2.2 求助功能	5
	2.3 门禁开锁功能	5
	2.4 视频监控功能	5
	2.5 广告点播功能	5
	2.6 软件自动远程升级	6
Ξ、	操作指南	7
	3.1 主界面	7
	3.2 呼叫可视对讲	7
	3.3 开锁功能	10
四、	系统设置	14
	4.1 设置功能简介	14
	4.2 地址设定	14
	4.3 管理员密码设置	15
	4.4 开锁密码设置	16
	4.5 密码权限	16
	4.6 音量设置	17
	4.7 开锁设置	17
ADD) 上海市长宁区长顺路 11 号虹桥荧广大厦 518 室	www.producemedia.com.cn

www.producemedia.com.cn

PmpS Produce Media System 上海创造软件系统有限公司

	4.8 门磁设置	18
	4.9 语言设置	19
	4.10 时间日期设置	20
	4.11 系统信息	21
	4.12 卡片管理	21
	4.13 恢复出厂设置	25
五、	技术参数	27

前言

非常感谢您选购 上海创造软件系统有限公司 两线全数字楼宇门口机,希望我们的智能数字 对讲产品,能为您带来便捷的居家体验,全方位保障您24小时的家庭安全,我们提供优质 的售后服务,希望能为您带来温馨、舒心的体验感。

为了让您更轻松愉快的使用本公司产品,使用前请仔细阅读本使用操作指南,并妥善保存予以备用!

一、产品概述

随着社会发展的日新月异,人们的生活开始步入网络时代,数字化浪潮席卷了各行各业,传统的楼宇对讲产品也逐渐朝着数字化、网络化、信息化和智能家居的方向发展,它不再只扮演一个访客身份确认系统的角色,而是成为和人们生活息息相关的,能够提供对讲、家居安防、家电控制、信息获取和多媒体影音娱乐等为一体的智能化家居平台。

二、功能描述

2.1 访客可视对讲

- 1) 门口机可输入业主房号呼叫业主的室内机,进行可视对讲。
- 2) 门口机可呼叫保安亭或者物业中心进行咨询或求助。

2.2 求助功能

1) 门口机可呼叫保安亭或者物业中心进行求助和咨询。

2.3 门禁开锁功能

- 1) 门口机可密码开锁。
- 2) IC 卡刷卡开锁。
- 3) 访客呼叫业主室内机,室内可远程开锁,打开本地门禁电控锁。
- 4) 求助保安亭或者物业中心开锁。

2.4 视频监控功能

- 1) 业主可通过室内机来监控单元门的图像,并可拍照保存。
- 2)保安亭和物业中心可通过远程监控,来查看当前门口机的监控情况。

2.5 广告点播功能

门口机通过小区管理中心下载视频、图片和广告,在黑屏时触发人感,即可播放物业发布的广告。

2.6 软件自动远程升级

1) 门口机自动检测最新的软件版本信息,并实时进行跟新与升级。

三、操作指南

3.1 主界面

1) 门口机待机时的主界面,包括时间日期显示,网络是否在线,访客呼叫、密码
 开锁、呼叫中心以及使用说明,如图 3.1.1:

12 00 2006年01月01日 星期	り日
	操作指南
🏓 访客呼叫	2层1房,输入201;10层3房,输入1003
💼 密码开锁	"#"键 + 密码 + "#"键 "*"键 + 房号 +"#"键 + 密码 + "#"键
🐍 管理中心	按"1000"即可呼叫管理中心
📮 错误清除	如输入错误请按"*"键清除

图 3.1.1

注意:所有操作说明在设备的每个界面均有文字和图标提示

3.2 呼叫可视对讲

1) 单元机访客呼叫住户。设备在主界面时,访客输入需要呼叫的房号,例如呼叫
 101 业主时,输入101 或者0101,当房号为三位时3秒后自动呼叫,房号为四位时
 立即呼叫,如图3.2.1:





图 3.2.1

2) 围墙机访客呼叫住户。设备在主界面时,访客需要输入完整的业主房号信息,例

如呼叫1区2幢1单元401房时, 应输入"0102010401"进行呼叫, 如图 3.2.2:



图 3.2.2

3) 输入 1000 可呼叫保安或物业管理中心,如果保安机不存在或呼叫超时,转接到

物业中心,如图 3.2.3 和 3.2.4:



12:12 2006年01月01日 星期日	
▶ 呼叫保安分机 ● 呼叫中 1000	
 提示:2层1房,输入201;10层3房,输入1003 按"1000"即可呼叫管理中心 如通话中需挂断或输入错误请按"*"键 音量:通话中按"4"键减小;"6"键增大;"#" 键保存 通话中按"0"键延长通话时间 	
()	-)

图 3.2.3



图 3.2.4

4) 输入房号时错误,可按"*"键清除,呼叫或通话过程中按"*"键可退出或结束 通话,通话中按"4"或"6"可减小或增大音量,通话中按"0"键可延长通话时间 至 60 秒。

- 5) 呼叫或通话过程中的状态栏显示
 - ◎ 呼叫 ─ 门口机正在呼叫住户/管理中心
 - 占线 门口机呼叫的住户/管理中心忙

😱 通话 — 对方接听,双方可通话

6) 呼叫业主或和业主通话时,业主通过室内机远程开锁,门口机将显示"大门锁
 已打开"如下图 3.2.5:



图 3.2.5

3.3 开锁功能

 1) 公共密码开锁。设备默认开锁方式为禁用,需物业人员通过工程设置开启权限 才能使用,使用方法:"#"+公共开锁密码+"#"。当密码正确时,门锁打开,并抓 拍一张图上传到中心,如图 3.3.1:



1 20064	. 2:43 ^{年01月01日 星期日}	
•	请输入密码	*****
1 1 1	提示:密码开锁请按"#" 如输入错误请按"*"键清 输入管理员密码进入系	键+密码+"#"键

图 3.3.1

当输入的密码错误时,提示密码错误,摄像头并抓拍一张图上传到中心,如图 3.3.2:

1 2006±	3 12 ^{E01月01日 星期日}	
	请输入密码	*****
1 1 1	提示:密码开锁请按"#" 如输入错误请按"*"键 输入管理员密码进入系	"键+密码+"#"键 清除 系统设置 路码错误

图 3.3.2

2)挟持密码开锁。挟持开锁密码与公共开锁密码反序并且不能相同,且需要在公共 开锁密码启用的情况下才能使用。例如公共开锁密码为123456,则挟持开锁密码为 654321,操作方法和公共密码开锁相同,当使用挟持密码开锁时,门口机会向中心 报挟持警,通知中心有人在门口被挟持。

 3)住户密码开锁。默认为禁用,需物业人员通过工程设置开启权限才能使用,并且

 ADD:上海市长宁区长顺路11号虹桥荣广大厦518室
 www.producemedia.com.cn

 TEL:021-62954248
 FAX:021-62195734
 11/27

用户的开锁密码默认为无,需在室内机上设置才能使用。操作方法:"*"+房号+"#" + "住户开锁密码"+"#",例如101住户的开锁密码为123456,则输入"*"+101+ "#"+123456+"#"即可打开单元门。如图3.3.3:

12:29 2006年01月01日 星期日	
◆ 请输入密码 ******	
① 提示:密码开锁请按"#"键+密码+"#"键 ① 如输入错误请按"*"键清除	大门锁已打开
)

图 3.3.3

4) 住户挟持密码开锁。住户挟持密码开锁与住户开锁密码的权限是相关的, 密码内 容反序, 当用户设置了住户开锁密码时, 挟持开锁密码自动生成为反序。

5) 刷卡开锁。管理卡以及合法的住户业主卡,都可以通话刷卡来开锁,如图 3.3.4:





图 3.3.4

四、系统设置

4.1 设置功能简介

1)进入系统设置:主界面输入"#"+6 位管理员密码+"#"(出厂默认管理员密码 为 666666),进入系统设置界面,"*"键退出或清楚错误输入功能,"#"键为确定 功能,"4"和"6"左右移动选择,进入时默认为地址设定,如图 4.1.1:

【本项务必由专业工程技术人员进行操作!用户不可轻意更改!】



图 4.1.1

4.2 地址设定

1) 房号编号规则:房号编号为13位。最前1位为机器属性(1为单元门口机,7

为围墙机)。

2) 房号组成: 属性(1位)+区号(2位)+栋号(2位)+单元号(2位)+层号

(2位)+房号(2位)+分机号(2位)。

3) 设备出厂默认的房号为 299999999901, 可根据实际楼型来设置该设备的房号

<u>编码,例如1区1栋1单元的单元机,需设置为2010101010101,设置房号时,"*"</u> ADD:上海市长宁区长顺路11号虹桥荣广大厦518室 www.producemedia.com.cn TEL: 021-62954248 FAX: 021-62195734 14/27

键可清除错误的输入, "#"键确认输入完毕, 如图 4.2.1:



图 4.2.1

4.3 管理员密码设置

1) 管理人员可根据旧密码修改为新的管理员密码,输入正确的旧密码(6位)和两次

相同的新密码(6 位),即可设置新的管理员密码,便于管理。如图 4.3.1:

17 2006年01	37 ^{1月01日 星期日}		
	管理员密码		
	旧管理员密码:	*****	
16	新管理员密码:	*****	
	新密码确认:	*****	
恢	提示:按"#"键确定, "*	"清除错误输入或退出	3权限

图 4.3.1

4.4 开锁密码设置

1)设置公共开锁密码和公共挟持开锁密码,输入正确的管理员密码,可设置新的公 共开锁密码和公共挟持开锁密码。注:两个开锁密码关系为反序,且不可相同。系统 出厂时默认的公共开锁密码是 012345,默认挟持开锁密码为 543210。假如将公共 开锁密码设置为 666666 或 121121,则公共挟持开锁密码与公共开锁密码相同,违 反设置规则,提示设置失败。

2) 若设置成功 界面和语音会提示设置成功 相反则提示失败 设置界面如图 4.4.1:



图 4.4.1

4.5 密码权限

 1)设备出厂默认开锁为禁用,按照界面提示,"0"选择禁用,系统将无法使用开锁 密码来开启门锁;"1"启用公共密码开锁,用户可通过公共开锁密码开启门锁;"2" 启用用户密码开锁,用户可通话用户开锁密码开启门锁。"*"键退出,"#"键确认, 设置界面如图 4.5.1:



17:50 2006年01月01日	星期日	
密码权の	限 禁用 信用公共密码 自用日序密码	
管理) 提示:按"0 "2"启	"禁用密码开锁 ,"1"启用公共密码开锁 用用户密码开锁,按"#"键确定,"*"键退出	设置

图 4.5.1

4.6 音量设置

1)可设置广告音量和铃声音量,按"0"选择广告音量选项,按"1"选择铃声音量
 选项,按"4"减小音量,按"6"增加音量,如图 4.6.1:

17 5 2 2006年01月01	<mark>2</mark> □ 星期日	
音	量设置 广告音量 铃声音量	
< €		
开创	【 [●] ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	投置

图 4.6.1

4.7 开锁设置

1) 设置电控锁的开锁方式以及开锁延时,默认为通电开锁,延时为10秒,按"0"

选择断电开锁,按"1"选择通电开锁,按"#"进入开锁延时选项,输入延时后按

"#" 键保存(延时范围为 1-150 秒),按 "*" 键可清除错误输入或退出开锁设置界面,

如图 4.7.1:

18 2006年01	:03 ^{月01日} 星期日		
	开锁设置 请选择开锁电平 断电开锁	通电开锁	
	请输入开锁延时 10 秒		
	提示: 按"0"鍵为断电开锁;"1"鍵为通电开锁		

图 4.7.1

4.8 门磁设置

1)设置门磁的启用和禁用状态,以及门磁的延时。默认门磁为禁用,延时为 30 秒,
 按 "0"选择门磁禁用,按 "1"选择门磁启用, "*"键清除延时时间或退出门磁设
 置界面, "#"键保存设置并退出,如图 4.8.1:



18 06 2006年01月01日 星期日	Ē
 门磁设置 请选择门磁状态 □磁禁用 □磁启用 请输入门磁延时 30 秒 音E 提示:按"#"键确定或者保存退出,"*"清除错误输入, "1"键为 门磁启用;"0"键为门磁禁用 	2 8 时间

图 4.8.1

4.9 语言设置

1)设置机器的语言,默认为中文显示,按"0"选择中文,按"1"选择英文,"*"
 键退出,"#"保存并退出,中文和英文显示如图 4.9.1 和 4.9.2:

18 10 2006年01月01日 届	皇期日	
语言设计	<u>当</u> (商体中文) 使用"0" 和 "1"鍵选择语言的种类	

图 4.9.1



18 11 2006-01-01 Monday	<u> </u>
Language 新体中文 Unlock Note: Use "0" and "1" choose Language	e Type.

图 4.9.2

4.10 时间日期设置

1) 设置机器的时间和日期,如果设置时间不合理,则会提示设置失败。设备开机或 运行时会自动同步物业中心软件的时间。格式为 XXXX-XX-XX XX:XX,例如 2006-1-1 12:00, "*"键可清除错误输入,"#"确定保存并退出,设置界面如图 4.10.1:



图 4.10.1

4.11 系统信息

1) 可查看当前设置的系统信息,包括房号,IP 地址,子网掩码,网关地址,程 序版本,出场商,网络配置表型号,按"*"键退出查看界面,界面如图4.11.1:

18] 2006年01月0	 01日 星期日		
	本机编号	2010101010101	
	本机IP地址	192.168.1.2	
	本机子网掩码	192.168.1.1	
1 6	本机网关地址	255.255.255.0	
	程序版本信息	2510	9 /
	出产商	ETY	
语言	网络配置表编号	999	设置
-			

图 4.11.1

4.12 卡片管理

1) 添加住户 IC 卡,按 "0" 可选择添加卡片功能。如图 4.12.1:



图 4.12.1

2)添加 IC 卡操作:输入需要添加 IC 卡的房号,如果是在单元机上,输入 4 位例如
0101,如果是在围墙机上,输入 10 位房号例如 0102010101 (1 区 2 栋 1 单元 101
户),按 "#" 键确认,如图 4.12.2:

18 23 2006年01月01日 星期日	
添加卡片 请输入号码: 0101 卡片提示:请输入4位房号,如是大门口机,请输入10位房号 按"#"键确定,"*"键返回上一步	沙))

图 4.12.2

3)输入正确的房号后,按"#"键确认,开始读卡,图4.12.3提示将门禁卡置于读 卡器上,开始发卡,发卡结束后,按"#"键退出发卡,按"*"键返回上一步,发 卡成功如图4.12.4:



图 4.12.3

Produce Media System 上海创造软件系统有限公司



图 4.12.4

4) 按"1"选择删除卡片,进入下一级菜单,如图 4.12.4,按"0"按照卡号来删

除卡片,按"1"按照房号来删除卡片,按"2"删除所有本地发出的卡片。

图 4.12.4

按 "0" + "#" 选择卡号后,需输入 IC 卡的卡号,如果 IC 卡在门口机上存在,则提示删除成功,否则提示该卡号不存在,如图 4.12.5:

Produce Media System 上海创造软件系统有限公司



图 4.12.5

按"1"+"#"选择房号后,输入需要删除所有卡对应的房号,如果在单元机上需输入4位房号,例如0101,如图4.12.6,如果在围墙机上需输入10位房号,例如0102010101。若该房号存在IC卡,则删除该房号的所有住户IC卡;若输入的房号没有卡片,如图4.12.7:

12 2006年01月	09 101日 星期日			
< 🗸	删除卡片 请输入号码:	0101)
卡片	按"#"键确定, "*"键近	室回上一步	-	(密码

图 4.12.6





图 4.12.7

按 "2" + "#" 选择删除所有本地发出的卡片,提示确认要删除本地发出的所有卡片,

按 "#" 键确认删除,按 "*" 键返回上一步,如图 4.12.8:

12:13 2006年01月01日 星期日	
删除卡片 确定要删除本地发出的所有卡片? 卡片按"#"键确定, "*"键返回上一步	③) 1密码

图 4.12.8

4.13 恢复出厂设置

1) 点击恢复设置按钮,选择是否恢复到出厂设置,按"#"确定恢复出厂,按"*"

取消恢复出厂,如图4.13.1:





图 4.13.1

五、技术参数

- 显示屏: 7" TFT LCD (彩色)
- 分辨率: 800×480
- 振 铃: 电子铃声 ≥70dB
- 电 源: DC 12V/2A
- 工作电流: < 350mA
- 工作温度: -20°C ~ +70°C
- 最大功耗: < 5W
- 外形尺寸: Lmm×Wmm×Hmm
- 安装方式: 嵌入式(由具体模具而定)

上海创造软件系统有限公司

上海市长顺路 11 号 518 室 (虹桥荣广大厦)

Tel: 021-62954248

Fax: 021-62195734

www.producemedia.com.cn
