4.3 寸数字室内机使用说明

Version 1.0

上海创造软件系统有限公司

2016/02

ADD: 上海市长宁区长顺路11号虹桥荣广大厦518室 TEL: 021-62954248 FAX: 021-62195734 www.producemedia.com.cn 1 / 12

Produce Media System 上海创造软件系统有限公司

目录

前	言3
—,	产品概述
Ξ、	功能介绍5
	2.1 数字可视对讲5
	2.2 远程开锁
	2.3 视频监控5
	2.4 访客留影
	2.5 信息提取
	2.6 快速查询
	2.7 软件自动升级
Ξ,	操作指南6
	3.1 呼叫管理中心
	3.2 信息中心
	3.3 个性设置
四、	技术参数9
五、	日常维护10
六、	故障排除11

前言

非常感谢您选购 上海创造软件系统有限公司 两线全数字可视对讲 4.3 寸室内机,希望我们的智能数字对讲产品,能为您带来便捷的居家体验,全方位保障您 24 小时的家庭安全,我 们提供优质的售后服务,希望能为您带来温馨、舒心的体验感。

为了让您更轻松愉快的使用本公司产品,使用前请仔细阅读本使用操作指南,并妥善保存予以备用!

一、产品概述

随着社会发展的日新月异,人们的生活开始步入网络时代,数字化浪潮席卷了各行各业,传统的楼宇对讲产品也逐渐朝着数字化、网络化、信息化和智能家居的方向发展,它不再只扮演一个访客身份确认系统的角色,而是成为和人们生活息息相关的,能够提供对讲、家居安防、家电控制、信息获取和多媒体影音娱乐等为一体的智能化家居平台。 产品为超薄壁挂式设计。面板的下侧有4个按键,如下图所示,分别为免打扰按钮、通话

按钮、开锁按钮、监视按钮。



功能特点:

- 1) 监视按钮:可监视本单元门口主机的影像。
- 2) 开锁按钮:当门口机、别墅门口机呼叫且接通时,按下即可远程开锁。
- 3) 通话按钮:当住户被呼叫时,按下此键可接通对讲;再次按下时则挂机
- 4) 免打扰按钮:启用后,来电时将不会发出铃声。

二、功能介绍

2.1 数字可视对讲

用户终端设备可接听单元门口机、围墙机、管理机、保安分机的呼叫,进行可视 对讲;可呼叫同网型所有终端机、管理机,进行双向通话。

2.2 远程开锁

用户终端设备通过本机"开锁"功能键,可以远程打开门口机、围墙机等设备上的电 控或电磁门锁。

2.3 视频监控

用户终端设备可通过视频监控对门口机来监视单元周围环境动静。

2.4 访客留影

用户离开家时,终端设备能够自动记录来访客身影用时间,用户可通过"信息中心"

中"访客留影"查看来访记录。

2.5 信息提取

终端设备不仅可以提取文字信息,而且还可以提取图片,声音文件等多媒体信息。

2.6 快速查询

终端设备不仅可以提取文字信息,而且还可以提取图片,声音文件等多媒体信息。

2.7 软件自动升级

信息终端设备系统自动检测最新软件版本信息,并自动进行更新升级。

三、操作指南

3.1 呼叫管理中心

按"呼叫"按钮呼叫管理中心,并弹出呼叫管理中心页面。

- 门口机呼入。点"开锁"按钮可进行远程开锁,打开当前呼入门口机的电锁;点 "接听"按钮可接听当前门口机的呼入,进行可视通话;点"挂断"按钮可挂断 当前门口机的呼入,放弃双方通话;点"调节音量"按钮可调节音量。
- 2) 楼栋监控。按"监视"按钮进行楼栋监控,在弹出监控页面可进行查看楼栋单元
 门口机监控情况。
- 户户通:按"户户通"按钮,在弹出页面输入要呼叫的房号,按"确认"即可呼叫。

[呼叫定义:区(2位)+栋(2位)+单元(2位)+房号(4位)]

3.2 信息中心

- 1) 按"小区信息"按钮,在弹出页面可通过功能按钮查看、删除信息等功能操作。
- 2) 选中要查看的信息,点"查看"可查看到相应信息的详细内容。
- 3) 访客留影。点"留影留言"项,可在弹出页面查看。

3.3 个性设置

在主界面按"功能"按钮,弹出设置界面页面可进行相应设置。

1) 家庭安防。按"家庭安防"按钮,在弹出设置界面进行设置。

- a) 布防延时。布防延时中有 30S、60S、90S 可供对探头进行延时报警设置。
- b) 布防模式。当操作布防设置时,系统弹出倒计时界面,直到布防成功。
- c) 撤防模式。按"撤防"在弹出界面输入密码(出厂默认 111111)。
- 注:工程密码仅限维护人员使用,否则可能会影响设备的正常工作。
 - d) 密码修改。按"密码修改"在弹出密码修改界面可根据需要修改撤防密
 码。
- 2) 系统设置。点击"系统设置"按钮,在弹出系统设置界面进行设置。
 - a) 语言选择。按"语言选择"按钮 , 则弹出本机语言选择页面 , 选择系统 语言为中文或英文。
 - b) 铃声设置。按"铃声设置"按钮,弹出铃声设置对话框,可通过功能按 钮进行所需的操作,欣赏喜爱的音乐;选中曲目试听铃声后,设置自己 喜欢的铃声,按"设定"即可。
- 3) 工程密码(出厂默认密码:666666)

注:本设备此项务必由专业工程技术人员进行操作,用户不可随意进入。按相应 密码进入工程设置,可对房号设置、防区设置、密码设置、系统复位进行操作。

- a) 房号设置。区(2位)+栋(2位)+单元(2位)+房号(4位)。
- b) 防区设置。有 1-7 路防区可供用户使用,当中对位置、类型、触发、 报警延时时间进行设置。
- c) 密码修改。可以修改工程登录密码。

d) 系统复位。此操作将会把设备恢复到出厂状态。

四、技术参数

- 显示 屏: TFT LCD (彩色)
- 振 铃: MP3铃音≥60dB
- 电 源: DC 12V ±10%
- 工作电流: < 350mA
- 工作温度: -20°C ~ +70°C
- 最大功耗: < 5W
- 安防接口: 8路有线探头
- 报警方式: 本地中心

五、日常维护

室内机日常维护要点:

- 1) 请安装在阴凉干燥处。
- 2) 不要大力敲击屏幕,或者用尖锐物品划伤屏幕。
- 3) 请勿自行拆装,设备有电,擅自拆装会有危险。
- 4) 定期对室内机进行清洁,可以使用软布清洁设备表面的灰尘和污垢。
- 5) 应该远离大功率设备和强电磁干扰的设备。

六、故障排除

常见故障及解决方法,请参照下表。

序号	问题	原因及解决方法
1	可视对讲呼不通其他	1. 输入了错误的地址。
	住户	2. 本机未正常连接网络。
2		1. 未连接网线。
	网络无法联通	2. 网线或网络设备 (交换机等) 有问题。
		3. 本机网络设置有问题,调整 IP 地址、子网掩码、网
		关地址等设置。
3	无声音	免扰开关处于打开状态或咪头损坏。
4	无法布防,提示有防区	1. 有防区在异常状态或未接防区,修改该防区或旁路该
	不正常	防区。
		2. 安防模块个数设置错误,按照实际安装数量设置个
		数。
5	触发防区不能报警	1. 防区被旁路,重新设置防区属性和布防模式。
		2. 安防模块和主机之间连线不正确,检查线。

备注:用户在使用过程中遇不能解决的问题,可直接找维护人员请求帮助,请勿擅自拆机!

系统错误提示及解决方法,请参照下表。

序号	问题	原因及解决方法
1	网络断开	网络未正常连接,检查网络设置及网络设备。

Produce Media System 上海创造软件系统有限公司

序号	问题	原因及解决方法
2	接听超时	对方未在指定时间内接听。
3	对方占线	对方正在通话中、无法接通。
4	呼叫超时	未能接通对方,超时自动结束。
5	报修信息发送失败	未能连接到服务器。
6	防区不正常	布防时会检测防区,有不正常且未旁路的防区时不能布
		防,将不正常的服务器旁路。
7	无安防模块	无安防模块时,系统防区数量为0,不能设置防区属性
		及系统布防。

上海创造软件系统有限公司

上海市长顺路11号518室(虹桥荣广大厦)

Tel: 021-62954248

Fax: 021-62195734

www.producemedia.com.cn
